

### 左右に動かすスイッチ

- ・ 左右に動くケースが、左右のマイクロスイッチに当たるとスイッチ ON になります。
- ・ ケースを左に動かすと左スイッチにつないだおもちゃが動きます。
- ・ ケースを右に動かすと右スイッチにつないだおもちゃが動きます。



- ・ サーボモーターを利用したシンバルたたき装置

